















 <p>REDRAGON DEVARAJAS Wired Mechanical Gaming Keyboard</p> <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <p>1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging in improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</p> <p>2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.</p>	<p>S.O. support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Product Feature Ergonomic design 8-Keys rollover Double injection for durable keycaps Fully metal case High-performance gaming switches</p> <p>Backlighting Modes FN+INS, switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light 2. Breathing 3. Normally on FN+HOME, switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graff 2. Pass without Trace 3. Coastal FN+PGUP, switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3. Digital Times FN+DEL, switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds By 3. Winding Paths FN+END, switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2. Snow winter jasmine 3. Swift action FN+PGDN, switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Summit 3. Fast and the furious</p>	<p>Keyboard function FN+WIN, Lock Windows and APP function, repeat to unlock. FN+“” 4 Level running speed adjustable FN+“” Adjust the backlight running direction FN+“” Adjust the backlighting color, colors switching by circle FN+“” 4 Level brightness adjustable FN+PRTS 2 To restore default as flow mode</p> <p>Install the software CD in packaging or download the software from www.redragonzone.com for Macro recording and backlight setting</p> <p>Multi-media keys FN+F1 Open the media player FN+F2 Volume down FN+F3 Volume up FN+F4 Mute FN+F5 Stop FN+F6 Pre-track FN+F7 Play/Pause FN+F8 Next track FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Calculator FN+F12 Search</p>	<p>FAQ</p> <p>1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB port.</p> <p>2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p> Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th colspan="3">Day Month Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Customer</td> <td colspan="3">Name:</td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Wholesaler</td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tel:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day Month Year			Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:			Tel:	Zip code:		Address:			Wholesaler	Address:			Tel:			Zip code:		
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																															
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																															
Cable	○	○	○	○	○	○																																																															
Name of commodity	Day Month Year																																																																				
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																					
Customer	Name:																																																																				
	Tel:	Zip code:																																																																			
	Address:																																																																				
Wholesaler	Address:																																																																				
	Tel:																																																																				
	Zip code:																																																																				
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <p>1. Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.</p> <p>2. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.</p>	<p>Compatibilidade com SO Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Recursos do produto Design ergonômico N de teclas rollover Injeção dupla para teclas mais duráveis Gabinete todo em metal Teclas para jogos de alto desempenho</p> <p>Modos de iluminação de fundo FN+INS, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O teste da luz 2. Respiração 3. Normalmente ligado FN+HOME, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico de ondas 2. Passagem sem pistas 3. Costeira FN+PGUP, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumulado 3. Horários digitais FN+DEL, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Nuvens voadoras 3. Caminhos tortuosos FN+END, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores surgindo 2. Jardim de inverno 3. Ação rápida FN+PGDN, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os lados 2. Vencedor 3. Velozes e furiosos</p>	<p>Funções do teclado FN+WIN, Bloqueia o Windows e aplicativo, repita para desbloquear. FN+“” 4 Ajuste de velocidade de 4 níveis FN+“” Ajusta a direção do movimento da iluminação de fundo FN+“” Ajusta a cor da iluminação de fundo, cores alternando em círculos FN+“” 4 Nível de brilho ajustável FN+PRTS 2 Para restaurar o modo de fluxo padrão</p> <p>Instale o software do CD que acompanha a embalagem ou baixe o software de www.redragonzone.com para gravação de macros e configuração da iluminação de fundo</p> <p>Teclas multimídia FN+F1 Reprodutor de mídia FN+F2 V FN+F3 V FN+F4 Mudo FN+F5 Parar FN+F6 Faixa anterior FN+F7 Reprodutor/pausar FN+F8 Próxima faixa FN+F9 E-mail FN+F10 Principal FN+F11 Calculadora FN+F12 Pesquisar</p>	<p>Dúvidas frequentes</p> <p>1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.</p> <p>2. Se o cursor estiver se movendo lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p> Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th colspan="3">Day Month Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Customer</td> <td colspan="3">Name:</td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Wholesaler</td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tel:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day Month Year			Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:			Tel:	Zip code:		Address:			Wholesaler	Address:			Tel:			Zip code:			
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																															
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																															
Cable	○	○	○	○	○	○																																																															
Name of commodity	Day Month Year																																																																				
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																					
Customer	Name:																																																																				
	Tel:	Zip code:																																																																			
	Address:																																																																				
Wholesaler	Address:																																																																				
	Tel:																																																																				
	Zip code:																																																																				
<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの信頼を厚く感謝し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクコンピュータ商品修理最高水準規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <p>1. 購入日から、正期に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けられます。ただし、人為的な破壊（例えば、自ら解体し、運搬による破損し、衝突による破損、水入れ、入力電源電圧不適合等）、自然災害（例えば、火災、水災、地震、落雷など）に伴う損害は、保証範囲以外とします。</p> <p>2. 消耗品（例えば、フットパッド）と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。</p>	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>製品の特長 人間工学に基づくデザイン Nキーロールオーバー 二重注入を採用した高耐久性のキーキャップ 完全な金属製ケース 高性能ゲーム用スイッチ</p> <p>バックライトモード FN+INSにて3つのバックライトモードを切替：1.トライアルライト 2.ブリージング 3.東洋オン FN+HOMEにて3つのバックライトモードを切替：1.波紋 2.静寂もなく通過 3.波打ち際 FN+PGUPにて3つのバックライトモードを切替：1.ハリケーン 2.累積 3.デジタルタイム FN+DELにて3つのバックライトモードを切替：1.流れと共に 2.雲に集る 3.曲がり道 FN+ENDにて3つのバックライトモードを切替：1.咲き誇る花 2.冬のジャスマン 3.豪華な行動</p>	<p>キーボード機能 FN+WIN：Windowsとアプリ機能をロック、再度押すとロック解除 FN+“” 4段階に調整可能な速度 FN+“” バックライト色と方向の調整 FN+“” バックライト色の調整、色選択は循環 FN+“” 4段階に調整可能な速度 FN+PRTS デフォルトフローモードとして後元バックライト内のソフトウェアCDインストールするか、www.redragonzone.comからソフトウェアをダウンロードしてマクロ記録やバックライト設定を実行</p> <p>マルチメディアキー FN+F1 メディアプレーヤー FN+F2 V FN+F3 V FN+F4 ミュート FN+F5 停止 FN+F6 前の曲 FN+F7 再生一時停止 FN+F8 次の曲 FN+F9 メール FN+F10 ホーム FN+F11 電卓 FN+F12 検索</p>	<p>よくある質問</p> <p>1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。</p> <p>2. マウスカーソルがディスプレイに動くが遅い、ジャンプし、または移動が滞する場合は、他の面マウスを試してみてください。暗い、汚い、凹凸、滑りやすい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名称</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>回路基板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考： ○ = この部品の全ての均質材料にこの有害物質の含有率は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</p> <p> この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。</p>	部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名保証期間</th> <th colspan="3">購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">顧客</td> <td colspan="3">氏名:</td> </tr> <tr> <td>電話番号:</td> <td colspan="2">郵便番号:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">住所:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ディーラー名</td> <td colspan="3">住所:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">電話番号:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">郵便番号:</td> </tr> </tbody> </table>	商品名保証期間	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です			顧客	氏名:			電話番号:	郵便番号:		住所:			ディーラー名	住所:			電話番号:			郵便番号:							
部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																															
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																																															
金属部品	○	○	○	○	○	○																																																															
回路基板	○	○	○	○	○	○																																																															
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																																															
商品名保証期間	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です																																																																				
顧客	氏名:																																																																				
	電話番号:	郵便番号:																																																																			
	住所:																																																																				
ディーラー名	住所:																																																																				
	電話番号:																																																																				
	郵便番号:																																																																				
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <p>В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждение в результате внешнего воздействия, например, разбрызгивание, удары, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией.</p> <p>2. Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.</p>	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Характеристики изделия Эргономичная конструкция Несколько одновременно нажимаемых клавиш (N-Key rollover) Двойная инъекция для прочности клавишных колпачков Полностью металлический корпус Высокопроизводительные игровые переключатели</p> <p>Режимы подсветки FN+INS, переключение 3 режимов подсветки: 1. Испытанием светом; 2. дыхание 3. Стандартно вкл. FN+HOME, переключение 3 режимов подсветки: 1. Волнистый граф; 2. Продолжение без сна 3. Прибрежный FN+PGUP, переключение 3 режимов подсветки: 1. Ураган 2. Накопительная 3. Цифровое время FN+DEL, переключение 3 режимов подсветки: 1. Следование с потоком 2. Летящие облака 3. Блуждающие тропинки FN+END, переключение 3 режимов подсветки: 1. Цветные цветы 2. Белоснежный лесок 3. Быстро действие FN+PGDN, переключение 3 режимов подсветки: 1. В обе стороны 2. Преодоление 3. Быстро и яростно</p>	<p>Функции кнопок FN+WIN, блокирование Windows и функций приложений, повторить для разблокировки FN+“” 4-уровневая настройка скорости FN+“” Настройка направления кода подсветки FN+“” Настройка цвета подсветки, переключение цветов осуществляется циклически FN+“” 4-уровневая настройка яркости FN+PRTS для восстановления настроек по умолчанию (режим потока) Установка программного обеспечения с комплектного CD-диска или загрузки его с веб-сайта www.redragonzone.com для записи макро-команд и настройки подсветки</p> <p>Мультимедийные клавиши FN+F1 Медиаплеер FN+F2 Громк. FN+F3 Громк.+ FN+F4 Выкл. звук FN+F5 Стоп FN+F6 Пред. трек FN+F7 Воспроизв. FN+F8 След. трек FN+F9 Эл. почта FN+F10 Главная FN+F11 Калькулятор FN+F12 Поиск</p>	<p>Часто задаваемые вопросы</p> <p>1. Если мышь не реагирует/блуждает, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.</p> <p>2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, грязные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Детали</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пластичи</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Металлические детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Компоненты схемы</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Кабель</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания ○=указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.</p> <p> Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безопасны и подлежат переработке.</p>	Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Пластичи	○	○	○	○	○	○	Металлические детали	○	○	○	○	○	○	Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○	Кабель	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование товара</th> <th colspan="3">День Месяц Год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Покупатель</td> <td colspan="3">Имя:</td> </tr> <tr> <td>Тел.:</td> <td colspan="2">Индекс:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Адрес:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Продавец</td> <td colspan="3">Адрес:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Тел.:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Индекс:</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование товара	День Месяц Год			Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.				Покупатель	Имя:			Тел.:	Индекс:		Адрес:			Продавец	Адрес:			Тел.:			Индекс:			
Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																															
Пластичи	○	○	○	○	○	○																																																															
Металлические детали	○	○	○	○	○	○																																																															
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○																																																															
Кабель	○	○	○	○	○	○																																																															
Наименование товара	День Месяц Год																																																																				
Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.																																																																					
Покупатель	Имя:																																																																				
	Тел.:	Индекс:																																																																			
	Адрес:																																																																				
Продавец	Адрес:																																																																				
	Тел.:																																																																				
	Индекс:																																																																				

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Söße, unachtemgelder Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc. Verschleißteile (z. B. Fulltastkno) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt. <p>25</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Produktmerkmal</p> <p>Ergonomisches Design N-Tasten-Rolllover Doppelinjektion für haltbare Tastenkappen Vollmetallgehäuse High-Performance-Gaming-Schalter</p> <p>Hintergrundbeleuchtungsmodi</p> <p>FN+NS: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichtzeit; 2. Atmung; 3. Normal FN+HOME: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rippel-Graff; 2. Übergabe ohne Spur; 3. Küste FN+PGUP: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Huracán; 2. Zusammenfassen; 3. Digitalzeilen FN+DEL: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom; 2. Fliegende Wolke; 3. Gewundene Platte FN+END: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen; 2. Schneiender Wintersturm; 3. Schneid-Aktion FN+PGDN: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweitege; 2. Überwinden; 3. Raart</p> <p>26</p>	<p>Tastaturfunktionen</p> <p>FN+WIN: Fenster und APP-Funktion sperren, zum Entersperren wiederholen FN+*/*/*: 4 einstellbare Schnellgabetufen FN+*/*/*: Hintergrundbeleuchtungsrichtung anpassen FN+*/*/*: Hintergrundbeleuchtungsfarbe anpassen, aufeinanderfolge Farbumschaltung FN+*/*/*: 4-farbiges anpassbare Helligkeit FN+PRISC: Wiederherstellung des standardmäßigen Flow-Modus Installieren Sie die Software von der beiliegenden CD oder laden Sie die Software hier herunter www.redragonzone.com für die Makroaufzeichnung und die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.</p> <p>Multimedia-Tasten</p> <p>FN+F1: Media Player FN+F2: V+ FN+F3: V+ FN+F4: Stumm schalten FN+F5: Stopp FN+F6: Vorlauf FN+F7: Wiedergabe/Pause FN+F8: Nächster Titel FN+F9: E-Mail FN+F10: Start FN+F11: Rechner FN+F12: Suche</p> <p>27</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen. Reagiert die Maus mit Bewegung, Haptik oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkel-, verschränkte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mausepad. <p>28</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einzelteile</th> <th>Blei (Pb)</th> <th>Quecksilber (Hg)</th> <th>Kadmium (Cd)</th> <th>Chrom (schwermetall)</th> <th>Polybromierte Biphenyle (PBB)</th> <th>Polybromierte Diphenylether (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metallteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Schaltungskomponenten</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinweis: ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p> Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p> <p>29</p>	Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (schwermetall)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metallteile	○	○	○	○	○	○	Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	<p>Artikelbezeichnung</p> <p>Tag Monat Jahr</p> <p>Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</p> <p>Kunde</p> <p>Name : _____</p> <p>Tel : _____ PLZ : _____</p> <p>Adresse : _____</p> <p>Verkäufer</p> <p>Adresse : _____</p> <p>Tel : _____ PLZ : _____</p> <p>30</p>
Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (schwermetall)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)																																		
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																																		
Metallteile	○	○	○	○	○	○																																		
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○																																		
Kabel	○	○	○	○	○	○																																		
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, les submissions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie. <p>31</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Caractéristiques du produit</p> <p>Conception ergonomique N-key rollover (NKRO) Double injection pour des capots de touche durables Boîtier 100 % métallique Interrupteur haute performance pour le jeu</p> <p>Modes de rétro-éclairage</p> <p>L'interrupteur FN+NS, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. L'épreuve de la lumière; 2. Respiration; 3. Normal L'interrupteur FN+HOME, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Rippel-Graff; 2. Passer sans laisser de traces; 3. Littoral L'interrupteur FN+PGUP, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Ouragan; 2. Accumuler; 3. Époque numérique L'interrupteur FN+DEL, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Aller avec le flux; 2. Nuages volants; 3. Chemins tortueux L'interrupteur FN+END, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Floraison; 2. Jazmin d'hiver; 3. Action rapide L'interrupteur FN+PGDN, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Dans les deux sens; 2. Surmonter; 3. Furieuxment rapide</p> <p>32</p>	<p>Fonction du clavier</p> <p>FN+WIN: fonction de verrouillage de Windows et APP; répondez pour déverrouiller. FN+*/*/*: 4 niveaux réglables de vitesse FN+*/*/*: règle la direction du rétro-éclairage FN+*/*/*: règle la couleur du rétro-éclairage, changement des couleurs par cercle FN+*/*/*: 4 niveaux de réglage de la luminosité FN+PRISC: restaure le mode par défaut Installez le logiciel contenu dans le CD ou téléchargez le depuis : www.redragonzone.com pour l'enregistrement de macro et le réglage des paramètres de rétro-éclairage</p> <p>Touche multimédias</p> <p>FN+F1: Lecteur Média FN+F2: V+ FN+F3: V+ FN+F4: Sourdine FN+F5: Arrêt FN+F6: Précédent FN+F7: Lecture/Pause FN+F8: Suivant FN+F9: E-mail FN+F10: Accueil FN+F11: Calculatrice FN+F12: Rechercheur</p> <p>33</p> 	<p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé. <p>34</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarque: ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p> Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p> <p>35</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○	○	○	<p>Nom du produit</p> <p>Jour Mois Année</p> <p>La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.</p> <p>Client</p> <p>Nom : _____</p> <p>Téléphone : _____ Code Postal : _____</p> <p>Adresse : _____</p> <p>Fournisseur</p> <p>Adresse : _____</p> <p>Téléphone : _____ Code Postal : _____</p> <p>36</p>
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																		
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																		
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																		
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																		
Câble	○	○	○	○	○	○																																		
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallos causados por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía. Piezas consumibles (como pies) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía. <p>37</p>	<p>Soporte técnico</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Características del producto</p> <p>Construcción ergonomica Pulsación simultánea de varias teclas (N-Key rollover) Doble inyección para teclas resistentes Carcasa totalmente metálica Conmutadores de juego de alto rendimiento</p> <p>Modos de retroiluminación</p> <p>FN+NS, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Prueba de luz; 2. Respiración; 3. Normal FN+HOME, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Cráter ondulante; 2. Pasar sin dejar huella; 3. Costero FN+AVRAG, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Huracán; 2. Acumulación; 3. Tiempos digitales FN+PGUP, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Seguir la corriente; 2. Vuelo por las nubes; 3. Caminos sinuosos FN+FN, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Florecimiento; 2. Jazmin de invierno; 3. Alternar acción FN+REPRG, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Bidireccional; 2. Superación; 3. A todo gas</p> <p>38</p>	<p>Función del teclado</p> <p>FN+WIN: bloquea la función Windows y APP; repetir para desbloquear. FN+*/*/*: 4 niveles de velocidad ajustables FN+*/*/*: Ajuste la dirección de la retroiluminación FN+*/*/*: Ajuste el color de la retroiluminación (alternancia de colores en círculo) FN+*/*/*: 4 niveles de brillo ajustables FN+PRISC: restablece los valores predeterminados como modo fluido Instale el CD de software suministrado o descargue el software en www.redragonzone.com para configurar las teclas multimedia de grabación de macros y retroiluminación</p> <p>Macros y retroiluminación</p> <p>FN+F1: Reproductor multimedia FN+F2: V+ FN+F3: V+ FN+F4: Silenciar FN+F5: Detener FN+F6: Pista anterior FN+F7: Reproducir/Pausar FN+F8: Pista siguiente FN+F9: Correo electrónico FN+F10: Inicio FN+F11: Calculadora FN+F12: Buscar</p> <p>39</p>	<p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado. <p>40</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piezas</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piezas de plástico</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Piezas de metal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componentes del circuito</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p> Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.</p> <p>41</p>	Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○	Piezas de metal	○	○	○	○	○	○	Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<p>Nombre del producto</p> <p>La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.</p> <p> Día Mes Año</p> <p>Cliente</p> <p>Nombre : _____</p> <p>Teléfono : _____ Código postal : _____</p> <p>Dirección : _____</p> <p>Mayorista</p> <p>Dirección : _____</p> <p>Teléfono : _____ Código postal : _____</p> <p>42</p>
Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																		
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○																																		
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○																																		
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○																																		
Cable	○	○	○	○	○	○																																		
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <p>1. În termen de 18 luni de la data achiziției sunți garantate reparările daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avaria cauzate de utilizator cum ar fi desmontarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avaria cauzate de deastere naturale cum ar fi incendii, inundațiile sau cutremurele nu sunt incluse.</p> <p>2. Binecunoscută părțile consumabile (cum ar fi deșeurile de pe tapă) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.</p> <p>43</p>	<p>Soport sistem de operare</p> <p>Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Caracteristici produs</p> <p>Design ergonomic Comutare taste N Injecție dublă pentru taste rezistente Carcasă completă din metal Comutatoare pentru jocuri de înaltă performanță</p> <p>Moduri de retroiluminare</p> <p>FN+NS, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Călea luminii ; 2. Respirație; 3. Normal; activat FN+HOME, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Grafic ondulat; 2. Trezire fără de urmă; 3. Coastă FN+PGUP, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Ouragan; 2. Acumulare; 3. Timpii digitali FN+DEL, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Purtat de val; 2. Zbor printre nori; 3. Căi întortocheate FN+END, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Flori de ce deschid; 2. Iasomie ca zăpadă; 3. Acțiune rapidă FN+PGDN, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Ambele sensuri; 2. Victorie; 3. Rapid și furios</p> <p>44</p>	<p>Funcții tastatură</p> <p>FN+WIN: blochează funcționarea Windows și a aplicației, repetat pentru a debloca. FN+*/*/*: viteză de funcționare regulabilă pe 4 niveluri FN+*/*/*: reglaj direct al retroiluminării FN+*/*/*: reglajul culorilor retroiluminării, culorile se schimbă în cerc FN+*/*/*: luminositate regulabilă pe 4 niveluri FN+PRISC: pentru a reveni la modul implicit Instalati CD-ul cu software-ul din pachet sau descărcati software-ul de pe www.redragonzone.com pentru înregistrare macro și setări ale retroiluminării</p> <p>Taste multimedia</p> <p>FN+F1: Player media FN+F2: V+ FN+F3: V+ FN+F4: Fără sunet FN+F5: Oprire FN+F6: Piesa anterioară FN+F7: Redare/pauză FN+F8: Piesa următoare FN+F9: E-mail FN+F10: Acasă FN+F11: Calculator FN+F12: Căutare</p> <p>45</p> 	<p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată. <p>46</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componente din plastic</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente metalice</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente circuit</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Căbuțu</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○ = indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.</p> <p> Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.</p> <p>47</p>	Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componente din plastic	○	○	○	○	○	○	Componente metalice	○	○	○	○	○	○	Componente circuit	○	○	○	○	○	○	Căbuțu	○	○	○	○	○	○	<p>Numărul produsului</p> <p>Zi Lună An</p> <p>Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.</p> <p>Client</p> <p>Nume: _____</p> <p>Tel: _____ Cod poștal: _____</p> <p>Adresa: _____</p> <p>Vanzator</p> <p>Adresa: _____</p> <p>Tel: _____ Cod poștal: _____</p> <p>48</p>
Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																		
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○																																		
Componente metalice	○	○	○	○	○	○																																		
Componente circuit	○	○	○	○	○	○																																		
Căbuțu	○	○	○	○	○	○																																		
 <p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Gratie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali (come incendi, inondazioni o sismi). Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili. <p>18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali (come incendi, inondazioni o sismi). Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili. <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p> <p>49</p> </p>	<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Caratteristiche del prodotto</p> <p>Design ergonomico N-Key Rollover Smaneggio a doppia iniezione per maggiore durata Case completamente in metallo Switch per gaming ad alte prestazioni</p> <p>Modalità di retroilluminazione</p> <p>FN+NS, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. La prova della luce; 2. Lampi; 3. Normale; accesa FN+HOME, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Grafico ondulato; 2. Passa senza traccia; 3. Costiero FN+PGUP, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Ouragano; 2. Accumulazione; 3. Era digitale FN+DEL, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Segui la corrente; 2. Volo di nuvole; 3. Percorsi tortuosi FN+END, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Boccioni in fiore; 2. Inverno bianco; 3. Mossa veloce FN+PGDN, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Doppio senso; 2. Trionfo; 3. Fast and furious</p> <p>50</p>	<p>Funzionamento della tastiera</p> <p>FN+WIN, blocca le finestre e la funzione APP; Ripeti per sbloccare. FN+*/*/*: 4 velocità del livello regolabili FN+*/*/*: regola la direzione di movimento della retroilluminazione FN+*/*/*: regola il colore della retroilluminazione; i colori cambiano con movimento circolare FN+*/*/*: luminosità regolabile su 4 livelli FN+PRISC: ripristina il valore predefinito sulla modalità flusso Il CD del software è incluso nel pacchetto o può essere scaricato in www.redragonzone.com per la registrazione delle macro e l'impostazione della retroilluminazione</p> <p>Tasti multimediali</p> <p>FN+F1: Lettore multimediale FN+F2: V+ FN+F3: V+ FN+F4: Disattiva audio FN+F5: Arresta FN+F6: Traccia precedente FN+F7: Play/pausa FN+F8: Traccia successiva FN+F9: E-mail FN+F10: Home FN+F11: Calcolatrice FN+F12: Cerca</p> <p>51</p> 	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o intermettente, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminoose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse. <p>52</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componenti in plastica</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti in metallo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti di circuiti</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cavo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○ = indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.</p> <p> I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.</p> <p>53</p>	Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○	Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○	Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○	Cavo	○	○	○	○	○	○	<p>Nome del prodotto</p> <p>La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.</p> <p> Giorno Mese Anno</p> <p>Cliente</p> <p>Nome: _____</p> <p>Tel: _____ C.A.P.: _____</p> <p>Indirizzo: _____</p> <p>Rivenditore al dettaglio</p> <p>Indirizzo: _____</p> <p>Tel: _____ C.A.P.: _____</p> <p>54</p>
Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																		
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○																																		
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○																																		
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○																																		
Cavo	○	○	○	○	○	○																																		